

**注意** 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

●ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。

スイッチが入っているか?      バッテリー充電がされているか?

- 感電の原因となりますので絶対にぬれた手で灯具にさわらないでください。
- やけどの原因となりますので点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。

**お願い**

●器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン・アルコール等揮発物で拭いたり殺虫剤をかけないでください。変色・破損の原因となります。器具についたホコリはハケやブラシで落としたり、乾いたやわらかい布が化学ぞうきん等で軽く拭き取ってください。タワシや研磨剤が入ったものによるお手入れは避けて下さい。

**保証書**

保証期間内に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参の上、販売店にご依頼し、本書を提示ください。  
お買い上げ年月日、販売店名の記入もれがありますと無効です。記入の無い場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。  
本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

商 品 名	KUNDALINI / KUSHI MOBILE
取扱い販売店名	
保 証 期 間	お買い上げ日                      年                      月                      日 より1年間


- 保証規定
1. 正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店が対応致します。
  2. 保証期間内でも下記の場合は、保証の対象外になります。
    - A 本書の提示が無い場合
    - B 本書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店の記入が無い場合、また字句を書き換えられた場合。
    - C 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障、損傷。
    - D お買い上げ後に落とされた場合による故障、損傷。
    - E 火災、災害、異常電圧および地震、雷風水害その他天災地変など外部に原因がある故障、損傷。
    - F 一般家庭用以外(例えば業務用)に使用された場合の故障、損傷。
    - G 消耗品(電球、変圧器などの付属品を含む)が消耗し、取り替えを必要とする場合。

販売店

総輸入販売元



株式会社ロイヤルファニチャーコレクション  
〒107-0061 東京都港区北青山2-12-4 坂本ビル1F  
tel : 03-5843-1805 fax : 03-5843-1806  
www.royal-furniture.co.jp



このたびは、KUNDALINI の照明器具をお買い上げくださいまして誠にありがとうございます。  
この取扱説明書をよくご覧のうえ、正しくご使用ください。  
ご不明な点がございましたら販売店にご相談ください。

目 次

- P1 照明器具お取扱いについての安全上のご注意
- P2 定格表・部品名称
- P3 照明器具のご使用についての安全上のご注意
- P4 保守とお手入れ

安全上のご注意

**警告**



**火災のおそれがあります**

- 電源接続の際は、取扱説明書の取付け方法にしたがって確実に行ってください。
- 器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。



**ケガのおそれがあります**

- 本製品はガラス製のため万が一破損した場合、鋭利な破片でけがをする場合がございます。お取扱いには十分ご注意ください。
- 落下や転倒がないよう、床・デスク・テーブルなどの安定した場所でご使用ください。

**注意**

- この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- 器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。

**お願い**


この取扱説明書・保証書は大切に保管しておいてください。

《 定格表 》

DC5V

- ・定格寿命:20,000時間  
※ご使用環境などにより変動する場合がございますことご了承ください。
- ・材質:ガラス、スチール
- ・梱包内容:本体、専用 USB 充電ケーブル

- ・ランプ:専用LEDモジュール
- ・消費電力:1.3W
- ・フル充電時間(約):4時間
- ・連続点灯時間(約):6時間  
※ご使用環境などにより変動する場合がございますことご了承ください。



※ACアダプターの付属はございません。

USB充電ケーブル

※イラストは、器具を一部省略してあらわしたものです。

⚠ 警告

⚠	<p><b>火災のおそれがあります</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 器具に表示されている以外のランプを取付けないでください。</li> <li>● 器具を布・紙等でおおったりしないでください。またカーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。</li> <li>● 断熱材・防音材でおおわないでください。</li> </ul>
⊘	<p><b>感電・火災のおそれがあります</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 器具及び部品の改造をしないでください。</li> <li>● 器具のすきまに、異物(金属類や燃えやすい物等)を差し込まないでください。</li> <li>● 可動部分は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。</li> <li>● 充電コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。又充電コードに重いものをのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。</li> </ul>
!	<p><b>感電・火災のおそれがあります</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 異常時(煙が出たり、変な臭いがする時)には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。</li> </ul> <p><b>感電のおそれがあります</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。</li> </ul>

⚠ 注意

- 器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電や火災の原因となることがあります。
- 器具の下に温度の高くなる物(ストーブ・ガスレンジ)や湿気を発生させる物を置かないでください。火災の原因となります。
- この器具は屋内専用で5~35℃の範囲で使用するように設計されています。湿気が多い場所や水のかかる場所、湿度の高い場所等には使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- 器具をご使用になる際や保守・お手入れ等で無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の落下や転倒によるけがの原因となることがあります。
- 本製品はガラス製品のため持ち運びの際はガラスの破損に十分ご注意ください。
- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヶ月に1回程度)清掃、点検してください。ご使用になるときは、器具のネジや部品のゆるみがないか、破損・脱落・コードの痛みがないかお調べください。不備がありますと発火・火災の原因となることがあります。
- 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検せずに長時間使い続けると、感電・火災・発熱・性能劣化のおそれがあります。周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。

⚠ LEDモジュールについての注意点

- この器具のLEDモジュールの交換はできませんこと、予めご了承ください。
- LEDの明るさ、光色には個体差がございますこと、予めご了承ください。
- 充電の際は必ず付属の専用USB充電ケーブルをご使用ください。事故や故障の原因になる場合がございます。