

各部の名称

Stelton EM77 バキュームジャグ



ピクニックストッパー
(移動・保温用)


ロッカーストッパー
(食卓用)

スパウト

ガスケット

ガラスフィラー
+
ラバーコネクター

スプリング



stelton

パーツ交換方法

- ・本体側面にあるボタンを押し、スパウトを引き上げてください。
- ・ガラスフィラー（+ラバーコネクター）を取り出し、ガスケットとスプリングをはずしてください。
- ・新しいガラスフィラーの底部にスプリング、丈夫にガスケットを装着し、本体に戻してください。
- ・スパウトを上から押すように移動します。
- ・この時、本体の両側にある2つの黒いボタンがきちんとはまっていることを確認してください。

※ガスケットは消耗品です。1年を目安にご確認ください。



SINCE 1988

www.royal-furniture.co.jp

総輸入販売元